

***Handleiding
voor de gebruiker***

Rolluiken

***VR150, VR150 PURE,
VR200, VR1000,
OB600, OB700, RP077,
BLALU, BLPVC, BLALF, BLPVF***

HAROL®

INDEX:

1. INLEIDING:	pag 2
2. PLAATSING:	pag 2
3. EEN DESKUNDIG GEBRUIK:	pag 3
4. WEERSOMSTANDIGHEDEN:	pag 3
5. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN:	pag 4
5.1 ROLLUIKBLADEN EN PROFIELEN	
5.2 HERSTELLINGEN	
5.3 DEMONTEREN EN VERWIJDEREN	
6. ALGEMENE OPMERKINGEN:	pag 4



Betekenis van de symbolen:

OPGELET: - gevaar voor schade aan het rolluik of andere voorwerpen, of gevaar voor personen (de gebruiker of andere) indien de nodige voorzorgsmaatregelen niet worden getroffen.

1. INLEIDING

Deze gids vermeldt enkele punten waaraan de gebruiker aandacht dient te schenken om optimaal te kunnen genieten van onze producten. Lees deze handleiding vooraf zorgvuldig door. Laat de handleiding lezen door elke persoon die bevoegd is om het rolluik te bedienen.

Door een goed gebruik en onderhoud kunt u de levensduur verlengen. Het strikt toepassen van deze tips is noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op de HAROL® waarborg. De leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele schade door foutief gebruik.

Neem bij twijfel contact op met uw leverancier.

De HAROL®- rolluiken hebben alle eigenschappen om goed en langdurig te functioneren. Gekoppeld aan een deskundig gebruik en onderhoud garanderen wij een lange levensduur.

2. PLAATSING

- Installatie mag alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerde en ervaren monteurs.
- Aansluitingen dienen uitgevoerd te zijn door een bevoegd plaatser (electrische montage- en aansluit-schema's dienen juist toegepast te worden, de gebruikte electrische toebehoren dienen conform de geldende normen of eisen te zijn).
- Onze producten moeten zodanig gemonteerd worden dat alle onderdelen ten alle tijden bereikbaar blijven voor onderhoud en eventuele herstellingen. Indien dit niet het geval is, kan Harol onmogelijk verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele extra kosten (bv. breekwerken, herstellingswerken aan gevels of interieurmuren) die daarvan het gevolg zijn.



3. EEN DESKUNDIG GEBRUIK

- Bedien het rolluik zonder bruuske bewegingen.
- Ingeval van lint - of koordbediening: bedien het rolluik vanuit een positie recht naar de opwinder toe. Zorg dat het lint of de koord niet schuurt tegen de lintgeleider of tegen de ingang van de opwinder.
- Ingeval van stangbediening: bedien het rolluik vanuit een positie recht voor de koppeling. Let op de draairichting. Forceer nooit als u weerstand voelt. Niet verder draaien wanneer het rolluik volledig geopend of gesloten is.



- Bij elektrische bediening: stop het rolluik indien u abnormale geluiden hoort en verwittig uw plaatser.
- Bij automatische besturingssystemen (centrale bediening, afstandsbediening,...) en andere elektro-komponenten worden separate instructies meegeleverd: lees de desbetreffende bedieningshandleidingen goed.
- Plaats geen voorwerpen onder het rolluik.



- Laat het rolluik niet bedienen door onbevoegden (kinderen!). Zij kunnen gevaar lopen tijdens de bediening.
Zenders buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Nooit langs het rolluik omhoog klimmen.
- Bij werkzaamheden aan het gebouw dient de voedingsspanning afgekoppeld te worden.
- Zorg ervoor dat u tijdens de bediening steeds een overzicht behoudt op het rolluik (eventuele hindernissen, enz.).
- Houd afstand van een bewegend rolluik. Een bewegend rolluik kan gevaar of verwondingen veroorzaken.
- Ondeskundige installatie, onderhoud of verkeerde bediening van dit rolluik kan gevaar of verwondingen veroorzaken.

4. WEERSOMSTANDIGHEDEN

- Indien het rolluik continu blootgesteld wordt aan alle weersomstandigheden, is de kans groot dat er zich een aanslag van atmosferische verontreiniging vormt. Deze kan de kwaliteit van het rolluikblad aantasten.
- Regen en vocht hebben geen invloed op de kwaliteit van het rolluik.



- Oprollen van het rolluik op het moment dat er zich sneeuw of ijsel op het rolluik bevindt kan ernstige schade aan het rolluikblad toebrengen.
Bevroren rolluiken niet bedienen tot het blad voldoende ontdooid is, bij motorbediening de motor onmiddellijk stoppen, bij sneeuw of vorst automatische sturingen steeds op manueel zetten.
Eventuele schade door sneeuw of ijsel is overmacht.
- Rolluikbladen blootgesteld aan hagelbuien kunnen ernstige beschadigingen oplopen.
- Een open raam kan leiden tot het uitwaaien van een rolluik, vooral bij hevige luchtcirculatie.
- Het rolluik blootstellen aan windbelastingen die hoger liggen dan de windklasse vermeld op de CE-sticker, kan ernstige schade toebrengen aan het rolluik of het raam.

5. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN:

5.1 ROLLUIKBLADEN EN PROFIELEN

- Sterke vervuiling en slecht onderhoud van het rolluikblad kunnen de oorzaak zijn van een slechte scharniering, slechte oprolling en kraken van rolluikbladen;
- De profielen dienen regelmatig met lauw water en een schoonmaakproduct gereinigd te worden. Gebruik nooit bijtende of agressieve producten. Schuursponsjes of andere schuurmiddelen zijn af te raden.

5.2 HERSTELLINGEN



- Herstellingen mogen alleen uitgevoerd worden door een gekwalificeerde en ervaren monteur. Ook onderhoud aan bedieningsmechanisme, elektrische delen, bevestiging enz. mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel. Elektrische delen niet zelf repareren of vervangen: levensgevaar! Wend U bij storingen tot uw vakhandelaar.

5.3 DEMONTEREN EN VERWIJDEREN

- Het demonteren en verwijderen mag alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerde en ervaren monteurs.
- Let erop dat het gedemonteerde rolluik conform de lokale milieuvoorschriften wordt afgevoerd.

6. ALGEMENE OPMERKINGEN

- De profielen worden volgens geldende normen voorzien van een oppervlakte- afwerking. Door het industrieel proces kunnen er kleine kleurafwijkingen zijn t.o.v. de kleurstalen. Tevens kunnen er lichte kleurverschillen zijn tussen de componenten en profielen.
- Indien de plaatselijke luchtgesteldheid agressief is door industrie of agrarische nijverheid, of het zoutgehalte van de lucht hoger is dan de normale situatie, of indien er frequent zout- en zanddelen verstuiven, dan kan dit het oppervlak van de componenten en profielen aantasten, of corrosie veroorzaken.
- Door rolluiklamellen op te rollen kunnen er zich na een tijd kleine krassen voordoen op deze lamellen. Deze krasjes hebben geen invloed op de levensduur en de werking van het product.
- Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder schriftelijke melding.
- Bewaar deze handleiding zorgvuldig. Bij eventuele overdracht aan derden, dient deze handleiding aan de nieuwe eigenaar doorgegeven te worden.

SERVICE-LOGBOEK

Dit keuringsdocument bevat technische verwijzingen en notities over het installeren, onderhoud, reparaties en wijzigingen, en moet bij inspecties aan de bevoegde instanties kunnen worden voorgelegd.

Klant: _____ (naam, adres en contactpersoon)

Locatie: _____ ("idem" of adres)

Omschrijving van het rolluik: _____ (model, type)

Identificatienummer: _____ (eenduidige identificatie van het rolluik)

Lameltype: _____ (type)

Stroomvoorziening: _____ (spanning en vermogen)

Soort bediening: _____ (stel, puls, automatisch)

Installateur: _____ (naam, adres, telefoonnummer)

Datum van installeren: _____ (dag, maand, jaar)

Lijst van geplaatste onderdelen (motor, besturing en veiligheidsvoorzieningen)

De technische eigenschappen en specificaties van de hieronder genoemde onderdelen staan in de desbetreffende installatiehandleidingen en/of op het typeplaatje van het onderdeel zelf.

Motor: _____ (type, serienummer)

Relaiskast: _____ (type, serienummer)

Automaat: _____ (type, serienummer)

Schakelaar: _____ (type, serienummer)

Afstandsbediening: _____ (type, serienummer)

Andere Domotica: _____ (type, serienummer)

Fotocellen: _____ (type, serienummer)

Veiligheidsvoorzieningen: _____ (type, serienummer)

Waarschuwingen voor de resterende risico's en voorzienbaar verkeerd gebruik

Informeer met waarschuwingslabels op de risicoplatsen van het product en/of verstrek schriftelijke instructies aan de gebruiker of verantwoordelijke voor het rolluik, en over de resterende risico's en voorzienbaar verkeerd gebruik.

Datum	Omschrijving van de werkzaamheden (installeren, in gebruik nemen, wijzigen, veiligheidsvoorzieningen controleren, repareren, ...)	Handtekening installateur	Handtekening klant

HAROL®

HAROL®

Industrieterrein 1/3 - I.Z. Webbekom 1025 | 3290 Diest | België
tel. +32 13 38 01 11 | fax +32 13 31 48 03

CE-Gelijkvormigheidsverklaring

Machinerichtlijn 2006/42/EC

Wij, **Harol NV**, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten

**VR150, VR150 PURE, VR200, VR1000, OB600, OB700,
RP077, BLALU, BLPVC, BLALF, BLPVF**

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende
norm of ander(e) normatie(f)(ve) document(en)

EN 13659

voor het gebruik als rolluik op maximum 50 cm van het raam van een gebouw.

Deze verklaring is enkel geldig indien de installateur de installatie heeft uitgevoerd
geheel volgens de voorschriften van de fabricant en
volgens de normen die van kracht zijn op de installatie.

Gelezen en goedgekeurd,
de installateur,

de fabrikant,

Stempel:

Harol NV

vertegenwoordigd door

Datum plaatsing:



Dhr. Jan De Lobel
kwaliteitsmanager

België, Diest, 1 juli 2013

Installateur : _____

Adres : _____

Tel. : _____

Bonn. : _____

Klant : _____

Adres : _____

Tel. : _____

Datum : _____

OVERDRACHTSFORMULIER

Bevestiging van overdracht

Het rolluik is gemonteerd zonder zichtbare gebreken, en volgens de afspraken gemaakt met de verkoper en/of de installateur*.

◇ Ja

◇ Neen

Indien niet, wat zijn de opmerkingen : _____

** Als de klant afziet van een formele controle en het product in gebruik neemt, wordt hij geacht het te hebben geaccepteerd.*

De klant werd volgens de voorschriften middels de gebruikershandleiding met de bediening van het product vertrouwd gemaakt.

◇ Ja

◇ Neen

De volgende documenten werden aan de gebruiker overhandigd :

Handleiding voor de gebruiker :

◇ Ja

◇ Neen

Montagehandleiding :

◇ Ja

◇ Neen

Gebruikershandleiding van de fabrikant van motor, schakelaar en electr. sturing :

◇ Ja

◇ Neen

Overige : _____

Handtekening installateur

Handtekening klant

Installateur : _____

Bonnr. : _____

Adres : _____

Klant : _____

Tel. : _____

Adres : _____

Tel. : _____

Datum : _____

OVERDRACHTSFORMULIER

Bevestiging van overdracht

Het rolluik is gemonteerd zonder zichtbare gebreken, en volgens de afspraken gemaakt met de verkoper en/of de installateur*.

◇ Ja

◇ Neen

Indien niet, wat zijn de opmerkingen : _____

** Als de klant afziet van een formele controle en het product in gebruik neemt, wordt hij geacht het te hebben geaccepteerd.*

De klant werd volgens de voorschriften middels de gebruikershandleiding met de bediening van het product vertrouwd gemaakt.

◇ Ja

◇ Neen

De volgende documenten werden aan de gebruiker overhandigd :

Handleiding voor de gebruiker :

◇ Ja

◇ Neen

Montagehandleiding :

◇ Ja

◇ Neen

Gebruikershandleiding van de fabrikant van motor, schakelaar en electr. sturing :

◇ Ja

◇ Neen

Overige : _____

Handtekening installateur

Handtekening klant



UW LEVERANCIER VOOR ROLLUIKEN EN PARTNER VOOR ONDERHOUD EN SERVICE: